



**AC&S**  
Alter Communication & Systèmes



## AC&S260

### Programmez facilement vos numéros

- À partir d'une autre ligne téléphonique ou bien à partir de votre portable GSM appeler le numéro de la ligne du transmetteur.
- le transmetteur décroche et diffuse le message : « **entrer le premier numéro d'appel, valider par la touche #** »

**Nota 1 :** le numéro à programmer est le numéro d'appel où vous pouvez être joint.

**Nota 2 :** en cas de raccordement du transmetteur sur une ligne interne d'un autocommutateur, la touche \* permet d'ajouter une pause dans le numéro.

- Vous devez entrer le numéro de téléphone, appuyer sur la touche # pour mettre en mémoire le numéro. Le transmetteur répète alors le numéro entré chiffre par chiffre. Puis vous entendez : « **entrer le deuxième numéro d'appel, valider par la touche #** ».

Vous pouvez entrer un autre numéro ou pas (validez par la touche # dans les deux cas).

### Programmez la durée de l'ouverture contact à détecter

- Le transmetteur répète ou pas alors le numéro entré chiffre par chiffre. Puis vous entendez : « **entrer le temps de coupure alarme, valider par la touche #** » (si vous n'entrez pas de valeur en frappant directement la touche #, la valeur usine de 15 secondes est conservée). Vous serez ainsi prévenu d'une ouverture du contact supérieure à la durée programmée (de 1 à 99 secondes, par défaut 15).

### Programmez la durée du retour contact à détecter

- Le transmetteur répète alors le temps entré chiffre par chiffre. Puis vous entendez : « **entrer le temps de retour alarme, valider par la touche #** » (si vous n'entrez pas de valeur en tapant directement la touche #, la valeur usine de 15 secondes est conservée). Vous serez alors appelé lors du rétablissement du contact supérieure à la durée programmée (de 1 à 99 secondes, par défaut 15).
- Le transmetteur répète alors le temps entré chiffre par chiffre. Puis vous entendez : « **fin programmation** ». Le transmetteur raccroche, maintenant
- Vous pouvez alors connecter le contact défaut dans les bornes à vis du boîtier

### Votre système est sous surveillance.

Nota 3 : Le message « **défaut programmation** » signale une absence d'activité d'appui touche pendant une durée supérieure à 1 minute. Le transmetteur raccroche et les paramètres que vous venez d'entrer ne sont pas enregistrés.

### Modification de la programmation

Pour modifier la programmation (les numéros de téléphone ou les temporisations), il faut effacer complètement le transmetteur.

- Déconnecter le contact défaut du boîtier, la ligne téléphonique doit rester connectée.
- Puis il suffit de maintenir appuyer pendant 5 secondes la touche **Reset** située sur la face avant du boîtier Rail (utiliser la pointe d'un stylo pour maintenir le bouton appuyé).
- Désormais, le transmetteur n'a plus de numéro en mémoire, les durées d'ouverture et de rétablissement du contact sont forcées à 15 secondes.
- Recommencer la procédure de programmation depuis le début.



## AC&S260

